

# MANUEL D'INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET DE MAINTENANCE









PROVIDING SOLUTIONS

**COMPACTAIR** LVCK / LVHK

# SOMMAIRE GENERAL

POINTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE	PAGE 2
FICHE SIGNALETIQUE DE MISE EN MARCHE DE L'UNITÉ	PAGE 3
1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	PAGE
1.1 DONNÉES PHYSIQUES	4-5
1.2 DONNÉES ÉLECTRIQUES	6
1.3 PRESTATIONS DES VENTILATEURS	7-10
1.4 LIMITES DE FONCTIONNEMENT	11
1.5 DIMENSIONS DES UNITÉS	12-17
1.6 OPTIONS DISPONIBLES	18-33
2 INSTALLATION	PAGE
2.1 PRELIMINAIRES	34
2.2 RÉCEPTION DE L'UNITÉ	34
2.3 OPERATIONS FACULTATIVES PREALABLES A L'INSTALLATION DE L'UNITÉ :	
CHANGEMENT DE POSITION DES VENTILATEURS	35-36
2.4 OPERATIONS FACULTATIVES PREALABLES A L'INSTALLATION DE L'UNITÉ :	
RÉGULATION DU DÉBIT DANS LES VENTILATEURS	37
2.5 SITUATION DE L'UNITÉ	38
2.6 ESPACE LIBRE POUR L'INSTALLATION	39
2.7 ECOULEMENTS	39
2.8 CONNEXION ÉLECTRIQUE	40-44
3 MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT	PAGE
3.1 VERIFICATIONS PRELIMINAIRES	45
3.2 PROCEDURE DE MISE EN MARCHE	46
S.E. PROSEDONE DE MISE EN MANORIE	<del></del>
4 MAINTENANCE	PAGE
4.1 MAINTENANCE PREVENTIVE	47
4.2 MAINTENANCE CORRECTIVE	48
4.3 DIAGNOSTIC DE PANNE	49

#### POINTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE

#### SIGNALISATION D'ATTENTION ET DE DANGER



Surfaces coupantes



Températures basses



Températures hautes



Eléments mobiles



Tension électrique



Eléments rotatifs

#### **ATTENTION - RAPPELEZ-VOUS**

Sortez le cordon de connexion avant d'effectuer la maintenance du climatiseur. Tirez sur la fiche et JAMAIS SUR LE CORDON.

**NETTOYAGE DU FILTRE** 



Vérifiez le filtre et assurez-vous qu'il n'est pas bloqué par de la poussière ou le la saleté



Pour le nettoyage du filtre, le service technique n, est pas nécessaire, mais pour toutes intervention électrique ou mécanique, demander un technicien.

Si le filtre est trop sale, lavez-le dans un récipient avec de l'eau et du détergent neutre, en le déchant à l'ombre avant de le remettre dans l'unité.

# INTRODUCTION GÉNÉRALE AUX INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES INSTALLATIONS LENNOX

Toute l'information technologique et technique contenue dans ces instructions d'utilisation, ainsi que les plans et les descriptions techniques que nous avons mis à votre disposition, continuent à être de notre propriété et ne pourront être utilisés (si ce n'est dans le but de faciliter le maniement de cette installation), photocopiés, reproduits, cédés ou être portés à la connaissance de tiers sans autorisation préalable par écrit de notre part.

Les renseignements apparaissant dans ces instructions d'utilisation se basent sur l'information la plus récente. Ils sont divulgués sans préjudice de modifications ultérieures.

Nous réservons le droit de modifier à tout moment le projet et l'exécution de nos produits, sans aucune obligation d'adapter les livraisons faites auparavant.

Ces normes d'utilisation contiennent une information utile et importante pour le bon fonctionnement et la maintenance de votre installation.


En même temps, elles comprennent des indications importantes pour éviter des accidents possibles et des dommages graves avant la mise en marche et pendant le fonctionnement, et pour faire fonctionner votre installation de façon sûre et sans pannes. Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant de mettre en marche l'installation, familiarisez-vous avec le fonctionnement et le maniement de l'installation. Il est indispensable de garder ces instructions d'utilisation dans un endroit déterminé, près de l'installation.

De même que d'autres installations, celle-ci nécessite un entretien régulier. Cet entretien peut être effectué par du personnel technique de maintenance.

N'hésitez pas à nous demander une information complémentaire sur un point spécifique en rapport avec votre installation, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec nous.

# FICHE SIGNALETIQUE DE MISE EN MARCHE DE L'UNITÉ UNITÉ : Nº DE SÉRIE: — CODE D'IDENTIFICATION DE LA COMMANDE DE CONTRÔLE \_ ADRESSE DE L'INSTALLATION : INSTALLATEUR: \_\_\_ TELEPHONE INSTALLATEUR : \_\_ ADRESSE DE L'INSTALLATEUR : \_\_ DATE DE MISE EN SERVICE : \_\_\_\_\_ **VERIFICATIONS: VOLTAGE FOURNI:** VOLTAGE NOMINAL DE L'UNITÉ : OUI **NON** UNITÉ SUR AMORTISSEURS DRAINAGES AVEC SIPHON FILTRE À AIR INTERIEUR PROPRE CONNEXION ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE CONNEXION COMMANDE DE CONTROLE INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE DU COMPRESSEUR **CONSIGNATION DE DONNÉES:** CYCLE DE CHAUFFAGE CYCLE DE REFROIDISSEMENT Température d'entrée air Batterie extérieure: <1\_\_\_°C 2\_\_\_°C Température d'entrée air Batterie extérieure: <1\_\_\_°C Température de sortie air Batterie extérieure: < 1 \_\_\_ °C \_\_ °C Température de sortie air Batterie extérieure:< Température d'entrée air Batterie intérieure: \_\_\_\_\_ Température d'entrée air Batterie intérieure: Température de sortie air Batterie intérieure: \_\_\_\_\_°C Température de sortie air Batterie intérieure: \_\_\_\_\_°C Pression haute: < circuit 1 \_\_\_\_\_\_ Pression haute: < circuit 1 \_\_\_\_\_\_ Pression basse: < circuit 1 \_\_\_\_\_\_ Pression basse: < circuit 1 \_\_\_\_\_\_ **CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES (Ampères)** Compresseur 1 \_\_/\_/\_ Compresseur 2 \_\_/\_/\_ Compresseur 1 \_\_ /\_\_ /\_\_ Compresseur 2 \_\_ /\_\_ /\_\_ Ventilateur unité extérieure 1 \_\_\_\_/\_\_\_\_ Ventilateur unité extérieure 1 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ventilateur unité extérieure 2 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Ventilateur unité extérieure 2 \_\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ Ventilateur unité intérieur \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Ventilateur unité intérieur Options installées : \_\_\_ Observations:

# 1.1.- DONNÉES PHYSIQUES



Type d'unité Compacte verticale **COMPACTAIR** 

Type de produit réfrigérant

A: R-22 K · R-407C LVHA: Unité pompe à chaleur R-22 LVCK: Unité refroid. uniquement R- 407C LVHK: Unité pompe à chaleur R- 407C

K	: K-407C		-			
UNITÉ MODÈLES		22E	24E	28E	32E	38E
COMPRESSEUR Nº / Typ	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll	
VENTILATEUR UNITÉ EXT	ÉRIEURE					
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h.	7550	7350	7100	8000	11000
Débit d'air minimum	m <sup>3</sup> /h.	5600	5600	5600	6500	9000
Pression disponible maximur	m (1) <b>Pa</b>	170	160	140	300	300
VENTILATEUR UNITÉ INTÉ	RIEURE					
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h.	4700	5100	5850	6000	7300
Débit d'air minimum	m <sup>3</sup> /h.	3500	3900	4500	4750	5800
Pression disponible maximur	m (1) <b>Pa</b>	205	195	250	220	240
(1) Avec débits min. admissil	bles.					
POIDS NET						
Unités refroid. uniquement	310	370	385	390	505	
Unités pompe à chaleur	315	375	390	395	510	


UNITÉ MODÈLES		LVHA 22E	LVHA 24E	LVHA 28E	LVHA 32E	LVHA 38E
Capacité frigorifique	(*) Kw	19,20	21,50	26,00	28,10	35,80
Capacité de chauffage (**) Kw		20,40	22,70	27,30	30,90	37,60
Charge de produit réfrigé	rant R-22 gr.	6000	6550	7500	8900	10900

UNITÉ MODÈLES			LVCK 22E LVHK 22E	LVCK 24E LVHK 24E	LVCK 28E LVHK 28E	LVCK 32E LVHK 32E	LVCK 38E LVHK 38E
Capacité frigorifique	(	(*) Kw	19,50	22,00	26,50	28,70	36,50
Capacité de chauffage	(	(**) Kw	20,20	22,50	27,00	30,30	36,90
Charge de produit		LVCK	5100	5600	6700	7600	9500
réfrigérant R-407C	gr.	LVHK	5700	6250	7400	8450	10500

(\*) Température de l'air dans l'échangeur intérieur : 27°C BS/19 °C BH (\*) Température d'entrée d'air dans l'échangeur extérieur : 35 °C BS (\*\*) Température d'entrée d'air dans l'échangeur intérieur : 20°C BS / 12 °C BH (\*\*) Température d'entrée d'air dans l'échangeur extérieur : 7°C BS / 6 °C BH

BS.- Température ampoule sèche BH.- Température ampoule humide

# 1.1.- DONNÉES PHYSIQUES



Type d'unité Compacte verticale

Unités pompe à chaleur

Type de produit réfrigérant

LVHA: Unité pompe à chaleur R-22 LVCK: Unité refroid. uniquement R- 407C LVHK: Unité pompe à chaleur R- 407C

COMPACTAIR	A : R-22 K : R-407C		LVHK: Unité pompe à chaleur R- 407									
UNITÉ MODÈLES		44D	48D	56D	64D	76D						
COMPRESSEUR N°/	2 / Scroll	2 / Scroll	2 / Scroll	2 / Scroll	2 / Scroll							
VENTILATEUR UNITÉ E	XTÉRIEURE											
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h.	15100	14700	14200	16000	22000						
Débit d'air minimum	m <sup>3</sup> /h.	11200	11200	11200	13000	18000						
Pression disponible maxi	imum (1) <b>Pa</b>	170	160	140	300	300						
VENTILATEUR UNITÉ I	NTÉRIEURE											
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h.	9400	10200	11700	12000	14600						
Débit d'air minimum	m <sup>3</sup> /h.	7000	7800	9000	9500	11600						
Pression disponible maxi	imum (1) <b>Pa</b>	205	195	250	220	240						
(1) Avec débits min. adm	(1) Avec débits min. admissibles.											
POIDS NET												
Unités refroid. uniqueme	ent <b>Kg</b>	620	740	780	785	935						

UNITÉ MODÈLES		LVHA 44D	LVHA 48D	LVHA 56D	LVHA 64D	LVHA 76D
Capacité frigorifique	(*) Kw	38,40	43,00	52,00	56,20	71,60
Capacité de chauffage (**) Kw		40,80	45,40	54,60	61,80	75,20
Charge de produit réfrigé	rant R-22 gr.	12000	13100	15000	17800	21800

750

790

630

Kg

UNITÉ MODÈLES			LVCK 44D LVHK 44D	LVCK 48D LVHK 48D	LVCK 56D LVHK 56D	LVCK 64D LVHK 64D	LVCK 76D LVHK 76D
Capacité frigorifique	(	(*) Kw	39,00	44,00	53,00	57,40	73,00
Capacité de chauffage	(	(**) Kw	40,40	45,00	54,00	60,60	73,80
Charge de produit	ar	LVCK	10200	11200	13400	15200	19000
réfrigérant R-407C	gr.	LVHK	11400	12500	14800	16900	21000

(\*) Température de l'air dans l'échangeur intérieur : 27°C BS/19 °C BH
(\*) Température d'entrée d'air dans l'échangeur extérieur : 35 °C BS
(\*\*) Température d'entrée d'air dans l'échangeur intérieur : 20°C BS / 12 °C BH
(\*\*) Température d'entrée d'air dans l'échangeur extérieur : 7°C BS / 6 °C BH

BS.- Température ampoule sèche BH.- Température ampoule humide

945

795

R-407C R-22

# 1.2.- DONNÉES ÉLECTRIQUES

UNITÉ MODÈLES		LVCK 22E LVHK 22E LVHA 22E	LVCK 24E LVHK 24E LVHA 24E	LVCK 28E LVHK 28E LVHA 28E	LVCK 32E LVHK 32E LVHA 32E	LVCK 38E LVHK 38E LVHA 38E				
Voltage V/f	(50 Hz)	230V-400V/ 3Ph								
Puissance absorbée maxi	imale									
Compresseur	Kw	7,6	8,62	11,15	12,9	15,55				
Ventilateur section extérie	ure <b>Kw</b>	2,2	2,2	2,2	2,5	2,8				
Ventilateur section intérieu	ıre <b>Kw</b>	1,3	1,3 1,4 1,5 1,8							
Puissance totale	Kw	11,1	12,2	14,9	17,2	20,4				
Intensité maximale										
Compresseur	Α	22,4/12,9	24,3/14	28,5/16,4	36,5/21	46,1/25,6				
Ventilateur section extérie	ure <b>A</b>	6,4/3,7	6,4/3,7	6,4/3,7	8,8/5,1	12,5/7,2				
Ventilateur section intérieu	re <b>A</b>	4,3/2,5	4,3/2,5	6,2/3,6	6,2/3,6	6,2/3,6				
Intensité totale	Α	33,1/19,1	35,0/20,2	41,1/23,7	51,5/29,7	64,8/36,4				
Intensité au démarrage	Α	188,7/107,2	176,7/105,2	222,6/130,3	239,0/135,7	297,7/168,8				

UNITÉ MODÈLES		LVCK 44D LVHK 44D LVHA 44D	LVCK 48D LVHK 48D LVHA 48D	LVCK 56D LVHK 56D LVHA 56D	LVCK 64D LVHK 64D LVHA 64D	LVCK 76D LVHK 76D LVHA 76D					
Voltage V/f (50 H	Hz)	230V-400V/ 3Ph									
Puissance absorbée maximal	le										
Compresseur	Kw	15,2	17,24	22,3	25,8	31,1					
Ventilateur section extérieure	Kw	4,4	4,4	4,4	5	5,6					
Ventilateur section intérieure	Kw	2,6	2,8	3	3,6	4					
Puissance totale	Kw	22,2	24,4	29,7	34,4	40,7					
Intensité maximum											
Compresseur	Α	44,8/25,8	48,6/28	57/32,8	73/42	92,2/51,2					
Ventilateur section extérieure	A	12,8/7,4	12,8/7,4	12,8/7,4	17,6/10,2	24,9/14,4					
Ventilateur section intérieure	A	8,8/5,1	8,8/5,1	12,5/7,2	12,5/7,2	12,5/7,2					
Intensité totale A		66,4/38,3	70,2/40,5	82,3/47,4	103,1/59,4	129,6/72,8					
Intensité au démarrage	Α	222,0/126,4	211,9/125,5	263,8/154,0	290,6/165,4	362,5/205,2					

# 1.3.- PERFORMANCES VENTILATEUR INTÉRIEURE STANDARD

	22E						24E	
DÉBIT	RPM M <sup>3</sup> /H 3500	3900	4300	4700	RPM <sup>3</sup> /H	3900	4300	4700

[	DÉBIT I	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	3500	3900	4300	4700	R.P.M. <sup>3</sup> /H	3900	4300	4700	5100
7	POULIE FERMEE	890	205*	195*	165*	130*	890	195*	165*	130*	85*
POULIE	1 TOUR	840	165*	150*	125*	90*	840	150*	125*	90*	50*
POS	2 TOURS	790	130*	115*	90*	55*	790	115*	90*	55*	15*
	3 TOURS	740	105*	80*	60*	20*	740	80*	60*	20*	

28E 32E

	DÉBIT R.I	P.M.M <sup>3</sup> /H	4500	4950	5400	5850	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	4750	5250	5750	6000
_	POULIE FERMEE	1010	250*	200*	95*	30*	1010	220*	175*	115*	70*
POSITION POULIE	1 TOUR	955	190*	145*	40*		955	165*	115*	50*	0*
POL	2 TOURS	900	145*	100*	0*		900	125*	65*	0*	
ш.	3 TOURS	845	105*	55*			845	80*	25*		

38E 44D

ı	DÉBIT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	5800	6400	7000	7300	RPM.W <sup>3</sup> /H 7000 7800 8600 9400
	POULIE FERMEE	1010	240*	200*			890 205* 195* 165* 130*
NON LE	1 TOUR	955	190*	150*	100*	•	840 165* 150* 125* 90*
POSITION POULIE	2 TOURS	900	150*	110*	65*	40*	790 130* 115* 90* 55*
ш	3 TOURS	845	105*	60*	15*	0*	740 105* 80* 60* 20*

48D 56D

D	ÉBIT	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	7800	8600	9400	10200	RPM.M <sup>3</sup> H 9000 9900 10800 11700
	POULIE FERMEE	890	195*	165*	130*	85*	1010 250* 200* 95* 30*
NON LE JO	1 TOUR	840	150*	125*	90*	50*	955 190* 145* 40*
POSITION POULIE	2 TOURS	790	115*	90*	55*	15*	900 145* 100* 0*
₾_	3 TOURS	740	80*	60*	20*		845 105* 55*

			64D				76D
D	ÉBIT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	9500	10500	11500	12000	R.P.M. 11600 12800 14000 14600
	POULIE FERMEE	1010	220*	175*	115*	70*	1140 240* 200*
POSITION POULIE	1 TOUR	955	165*	115*	50*	0*	1070 190* 150* 100*
Pou	2 TOURS	900	125*	65*	0*		995 150* 110* 65* 40*
ш	3 TOURS	845	80*	25*			920 105* 60* 15* 0*

\* PRESSION STATIQUE DISPONIBLE Pa.

NOTE: La poulie sort regulé d'usine en position de 2 tour ouvert.

( ) POSITION INCORRECTE À CAUSE DE LA LIMITE DE PUISSANCE DU MOTEUR

# 1.3.- PERFORMANCES VENTILATEUR INTÉRIEURE STANDARD

									22E				
						DÉBI	T EN M <sup>3</sup> /H	5600	6325	70	)50	7550	
PR	ESSION STATI	QUE DISF	PONIB	LE Pa				170	120	5	0	0	
						DÉDI	T EN M <sup>3</sup> /H			4E			
						DEBI	I EN Mº/H	5600	6325 110	68 5		7350	
PRE	ESSION STATI	QUE DISF	PONIB	LE Pa				160	0				
						DÉBI	T EN M <sup>3</sup> /H	5600	6125	66	650	7100	
PRE	SSION STATIC	QUE DISP	ONIBI	E Pa.				140	90	50	)	0	
			32E					38E					
D	ÉBIT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	6500	7000	7500	8000		R.P.M.			10300	11000	
	POULIE FERMEE	1140	300*	275*	225*	•		1000	300*	270*	•	•	
POSITION POULIE	1 TOUR	1070	230*	200*	140*	85*		930	250*	200*	165*	110*	
Posi	2 TOURS	995	175*	140*	75*	25*		870	160*	120*	70*	25*	
	3 TOURS	920	115*	75*	20*			800	90*	40*	0*		
									4	4D			
						DÉBIT	EN M <sup>3</sup> /H	11.200	12.65	0 14.	100	15.100	
PR	ESSION STATI	QUE DISF	PONIB	LE Pa				170	120	)	50	0	
									4	8D			
						DÉBIT	EN M <sup>3</sup> /H	11.200	12.650	13.600	0 14	1.700	
PRE	ESSION STATI	QUE DISF	PONIB	LE Pa				160	110	50		0	
									5	6D			
						DÉBIT	EN M <sup>3</sup> /H	11.200	12.250	13.30	0 14	1.200	
PRE	ESSION STATIO	QUE DISP	ONIBI	E Pa.				140	90	50		0	

			64D					7	6D		
D	ÉBIT	R.P.M.M <sup>3</sup> /F	13000	14000	15000	16000	R.P.M. <sup>3</sup> /H	18000	19200	20600	22000
7	POULIE FERMEE	1140	300*	275*	225*		1000	300*	270*		
POULIE	1 TOUR	1070	230*	200*	140*	85*	930	250*	200*	165*	110*
POS	2 TOURS	995	175*	140*	75*	25*	870	160*	120*	70*	25*
	3 TOURS	920	115*	75*	20*		800	90*	40*	0*	

(\*) PRESSION STATIQUE DISPONIBLE Pa.

NOTE: La poulie sort regulé d'usine en position de 2 tour ouvert.

( ) POSITION INCORRECTE À CAUSE DE LA LIMITE DE PUISSANCE DU MOTEUR

# 1.3.-PERFORMANCES VENTILATEUR INTÉRIEURE AVEC KIT PRESSION AUGMENTÉE (OPTION)

			22E				24E
ı	DÉBIT	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	3500	3900	4300	4700	RPM.M <sup>3</sup> /H 3900 4300 4700 5100
7	POULIE FERMI	EE 1140	420*	405*	385*	360*	1140 405* 385* 360*
빌	1 TOUR	1070	360*	340*	315*	290*	1070 340* 315* 290*
POSITION POULIE	2 TOURS	995	290*	275*	250*	205*	995 275* 250* 205* 195*
_	3 TOURS	920	240*	215*	190*	160*	920 215* 190* 160* 130*

				28E			32E						
	DÉB	ІТ	R.P.M. <sup>3</sup> /H	4500	4950	5400	5850	F	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	4750	5250	5750	6000
_	РО	ULIE FERMEE	1200	410*	390*	320*	290*		1200	400*	365*	300*	270*
POSITION POULIE		1 TOUR	1125	340*	305*	240*	210*		1125	330*	290*	220*	190*
POU		2 TOURS	1050	275*	240*	165*	130*	1	1050	265*	225*	145*	110*
ш		3 TOURS	970	215*	175*	100*	60*		970	205*	160*	80*	40*

				38E				44D
	DÉB	IT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	5800	6400	7000	7300	R.P.M. <sup>3</sup> /H 7000 7800 8600 9400
	РО	ULIE FERMEE	1200	450*	425*	385*		1140 420* 405* 385* 360*
POSITION POULIE		1 TOUR	1125	380*	360*	310*	•	1070 360* 340* 315* 290*
OSI		2 TOURS	1050	310*	280*	220*	205*	995 290* 275* 250* 205*
<u>С</u>		3 TOURS	970	245*	215*	155*	140*	920 240* 215* 190* 160*

				48D				56D					
	DÉBI	IT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	7800	8600	9400	10200	R.P.M. W <sup>3</sup> /H 9000 9900 10800 11700					
	PO	ULIE FERMEE	1140	405*	385*	360*		1200 410* 390* 320* 290*					
E 일		1 TOUR	1070	340*	315*	290*		1125 340* 305* 240* 210*					
POSITION POULIE		2 TOURS	995	275*	250*	205*	195*	1050 275* 240* 165* 130*					
₽.		3 TOURS	920	215*	190*	160*	130*	970 215* 175* 100* 60*					

				64D				76D
	DÉB	IT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	9500	10500	11500	12000	RPM.M <sup>3</sup> /H 11600 12800 14000 14600
7	РО	ULIE FERMEE	1200	400*	365*	300*		1200 450* 425*
POSITION POULIE		1 TOUR	1125	330*	290*	220*	190*	1125 380* 360* 310*
POS		2 TOURS	1050	265*	225*	145*	110*	1050 310* 280* 220*
		3 TOURS	970	205*	160*	80*	40*	970 245* 215* 155* 140*

 ${\color{red} igwedge}^{\color{red} m{\star}}$  PRESSION STATIQUE DISPONIBLE Pa.

NOTE: La poulie sort regulé d'usine en position de 2 tour ouvert.

( ) POSITION INCORRECTE À CAUSE DE LA LIMITE DE PUISSANCE DU MOTEUR

# 1.3.-PERFORMANCES VENTILATEUR INTÉRIEURE AVEC KIT PRESSION AUGMENTÉE (OPTION)

			22E				24E				
	DÉBIT	R.P.M.	R.P.M. M <sup>3</sup> /H 5600 6325		7050	7550	R.P.M. 15600 6325 6800 7350				
_	POULIE FERMEE	1140	365*	330*	290*		1140 365* 325* 290*				
POULIE	1 TOUR	1070	290*	255*	210*	195*	1070 290* 250* 210* 195*				
POL	2 TOURS	995	240*	195*	165*	135*	995 240* 190* 165* 135*				
	3 TOURS	920	185*	145*	105*	70*	920 185* 140* 105* 70*				

			28E					4	4D		
I	DÉBIT	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	5600	6125	6650	7100	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	11200	12650	14100	15100
7	POULIE FERMEE	1140	365*	325*	290*	270*	1140	365*	330*		
POULIE	1 TOUR	1070	290*	250*	210*	195*	1070	290*	255*	210*	
POS	2 TOURS	995	240*	190*	165*	135*	995	240*	195*	165*	135*
	3 TOURS	920	185*	140*	105*	70*	920	185*	145*	105*	70*

			48D					5	6D		
	DÉBIT		H 11200	12650	13600	14700	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	11200	12250	13300	14200
7	POULIE FERMEE	1140	365*	330*	290*		 1140	365*	330*	290*	•
POULIE	1 TOUR	1070	290*	255*	210*		1070	290*	255*	210*	195*
Pos	2 TOURS	995	240*	195*	165*	135*	 995	240*	195*	165*	135*
	3 TOURS	920	185*	145*	105*	70*	 920	185*	145*	105*	70*

(\*) PRESSION STATIQUE DISPONIBLE Pa.

NOTE: La poulie sort regulé d'usine en position de 2 tour ouvert.

POSITION INCORRECTE À CAUSE DE LA LIMITE DE PUISSANCE DU MOTEUR

#### 1.4.- LIMITES DE FONCTIONNEMENT

# LIMITES DE FONCTIONNEMENT UNITÉS (REFROID. UNIQUEMENT)

		TEMPÉRATURE MAXIMALE	TEMPÉRATURE MINIMUM
FONCTIONNEMENT	TEMPÉRATURE INTÉRIEURE	32° C BS / 23°C BH	21° C BS / 15°C BH
EN REFROID.	TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	SELON MODÈLES (TABLEAU 1)	+19° C UNITÉ STANDARD 0° C AVEC FACULTATIVE CPC ON/OFF -10°C (*)

<sup>(\*)</sup> Avec Kit vanne d'injection de gaz chaud ou CPC proportionnel (options).

# LIMITES DE FONCTIONNEMENT UNITÉS (POMPE À CHALEUR)

		TEMPÉRATURE MAXIMALE	TEMPÉRATURE MINIMUM
FONCTIONNEMENT	TEMPÉRATURE INTÉRIEURE	32° C BS / 23°C BH	21° C BS / 15°C BH
EN REFROID.	TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	SELON MODÈLES (TABLEAU 1)	+19° C UNITÉ STANDARD 0° C AVEC FACULTATIVE CPC ON/OFF -10°C (*)
FONCTIONNEMENT	TEMPÉRATURE INTÉRIEURE	27° C BS	15°C BS
EN CHAUFFAGE	TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	24° C BS / 18°C BH	-10° C BS / -11°C BH

<sup>(\*)</sup> Avec Kit vanne d'injection de gaz chaud ou CPC proportionnel (options).

# TABLEAU 1- TEMPÉRATURES MAXIMUM EXTÉRIEURES DE FONCTIONNEMENT PENDANT LE CYCLE DE REFROIDISSEMENT

# MODÈLES AVEC PRODUIT RÉFRIGÉRANT R - 407C

MODÈLES	22E	24E	28E	32E	38E	44D	48D	56D	64D	76D
Avec débit extérieur nominal	45	45	43	43	42	45	45	43	43	42
Avec débit extérieur minimum	43	43	41	40	39	43	43	41	40	39


# MODÈLES AVEC **PRODUIT RÉFRIGÉRANT R - 22**

MODÈLES	22E	24E	28E	32E	38E	44D	48D	56D	64D	76D
Avec débit extérieur nominal	48	48	46	46	45	48	48	46	46	45
Avec débit extérieur minimum	46	45	44	44	42	46	45	44	44	42


BS.- Température ampoule sèche


BH.- Température ampoule humide

# 1.5.- DIMENSIONS UNITÉS MODÈLES 22E-24E-28E-32E




# 1.5.- DIMENSIONS UNITÉ MODÈLE 38E







# 1.5.- DIMENSIONS UNITÉ MODÈLE 76D



1.5 DIMENSIONS UNITÉS MODÈLES **44D-48D-56D-64D**AVEC KIT DE ROTATION DE 180° EN UNITÉ INTÉRIEURE (FACULTATIVE)



# 1.5 DIMENSIONS UNITÉ MODÈLE **76D**AVEC KIT DE ROTATION DE 180° EN UNITÉ INTÉRIEURE (FACULTATIVE)




#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

#### **BATTERIES ÉLECTRIQUES**

Composées de résistances blindées alignées, installées sur l'unité tel qu'indiqué sur le dessin. Toute la gamme possède trois éléments de sécurité: 2 thermostats de sécurité, un automatique et un autre à réarmement manuel, ainsi qu'un pressostat de sécurité du débit d'air qui provoque l'arrêt des chauffages électriques lorsque le débit d'air est insuffisant.

La résistance électrique doit être alimentée à partir du panneau électrique de l'unité.

Un petit boîtier monté sur le chauffage électrique protège les contacteurs et les branchements électriques.



MODÈLES LEC (U.IN	TÉRIEURE)	22E-24	E-28E-3	2E-38E	44D-48D-56D-64D-76D				
PUISSANCE Kw		7,5	11	15	11	15	20	30	
INTENSITÉ (A)	230 / III	18,8	27,6	37,7	27,6	37,7	50,2	75,3	
MAXIMALE (A)	400/ III	10,8	15,9	21,7	15,9	21,7	28,9	43,3	
POIDS Kg (*)			10			2	0		
ÉTAPES			1		2				

<sup>(\*)</sup> Ajout au poids de l'unité.

MODÈLES LEH (U.IN	ITÉRIEURE)	22E-24	E-28E-3	2E-38E	44D-48D-56D-64D-76D			
PUISSANCE Kw		7,5	11	15	11	15	20	
INTENSITÉ (A)	230 / III	18,8	27,6	37,7	27,6	37,7	50,2	
MAXIMALE (A)	400/ III	10,8	15,9	21,7	15,9	21,7	28,9	
POIDS Kg (*)			10		20			
ÉTAPES		·	1			1		

<sup>(\*)</sup> Ajout au poids de l'unité.

#### INDICATEUR DU NIVEAU DE SALETÉ DU FILTRE

À placer sur l'unité intérieure. Le pressostat de sécurité du débit d'air détecte la pression statique disponible à travers le filtre de l'air. Si les filtres sont sales, le détecteur se met en marche en indiquant un signal d'alarme à condition que le ventilateur fonctionne.

#### INTERRUPTEUR GÉNÉRAL

Situé dans le panneau d'accès au panneau électrique, dans la section extérieure.

L'interrupteur général est équipé d'un embrayage qui permet d'ouvrir le panneau du boîtier électrique lorsqu'il est éteint (Position OFF).




# **ATTENTION!** NE JAMAIS ENLEVER LE PANNEAU SI L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL EST EN POSITION ON

Vérifiez si l'interrupteur général est suffisamment important pour supporter la puissance de l'unité et de la batterie électrique de l'unité, le cas échéant.

#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

#### **BATTERIES Á EAU CHAUDE**

La batterie chaude est une batterie tube cuivre ailettes aluminium avec connections entrée/sortie. Elle est fournie montée dans l'unité comme indiqué sur figure.



MODÈLES LEC / LEH UNITÉ INTÉRIEURE	ENTF CHAUI	NCE DE TEMPI RE L'ENTRÉE I DET L'AIR D'EN NS LA BATTEF 60°C	D'EAU NTRÉE	DÉBIT D'EAU L/H	PERTE DE PRESSION SUR L'EAU Kpa	PERTE DE PRESSION SUR L'AIR Pa (*)	NBRE DE RANGS	POIDS Kg	DIAMÈTRE SORTIE D'EAU pouces
22E-24E	PUISSAN 29.000	ICE CALORIFIC 36.000	QUE EN W 44.000	2.200	8	32-40	2	10	2
28E-32E	PUISSAN 33.000	ICE CALORIFIC 40.000	QUE EN W 47.000	2.500	10	32-40	2	10	2
38E	PUISSAN	ICE CALORIFI	QUE EN W						
	40.000	48.000	56.000	3.000	15	40	2	12	2
44D-48D	PUISSAN	ICE CALORIFI	QUE EN W						
440-400	58.000	62.000	88.000	4.400	8	32-40	2	20	2
56D-64D	PUISSAN	ICE CALORIFI	QUE EN W						
36D-64D	66.000	80.000	94.000	5.000	10	32-40	2	20	2
700	PUISSANCE CALORIFIQUE EN W								
76D	80.000	96.000	112.000	6.000	15	39	2	24	2

(\*) Débit d'air nominale

# **SEQUENCEUR DE PHASES**

Situé dans le panneau électrique de la section extérieure, il garantit que l'unité ne se met pas en fonctionnement si les connexions des phases du compresseur ne sont pas correctes (dans ce cas, il suffit de modifier les connexions de deux des phases).

#### CONTRÔLE DE PRESSION DE CONDENSATION TOUT/RIEN

Il se compose d'un ou deux manomètres, qui arrête et démarre le ventilateur extérieur en régulant la température de condensation, ce qui permet à l'unité de fonctionner en cycle de refroidissement lorsque la température extérieure est inférieure à 19°C, (jusqu'à 0°C).

### RESISTANCE DE CARTER (UNITÉS REFROID. UNIQUEMENT)

Son objectif est de maintenir la température de l'huile dans le carter du compresseur dans les moments d'arrêt, afin que lors de la mise en marche, la lubrification puisse s'effectuer correctement.

Située autour du boîtier du compresseur, elle est recommandée lorsque l'unité fonctionne à des températures extérieures basses (inférieures à 19°C).

## "DÉMARREUR" 400V-III

C'est un élément électronique, qui réduit le pique d'intensité de démarrage jusqu'à 40% (voir les pages des données électriques sans démarreur).

MODÈLES (U. EXTÉRIEURE)	POIDS (*)
22E-24E-28E-32E-38E	3
44D-48D-56D-64D-76D	6

<sup>(\*)</sup> Ajout au poids de l'unité.

#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

# CONTRÔLE PROPORTIONNEL DE LA PRESSION DE CONDENSATION EFFECTUÉ PAR DES REGISTRES


Un registre situé sur l'unité extérieure de refoulement de l'air vous permettent de contrôler la température de condensation dans le débit d'air.

Le registre est actionné par un servomoteur qui reçoit un signal proportionnel grâce à un détecteur de pression.



Ce kit ne peut pas être combiné avec le kit d'unité extérieure de refoulement vertical.

L'unité peut donc fonctionner lors des cycles de refroidissement avec températures extérieures jusqu'à -10°C.



MODÈLES (U. e	xtérieure)	22E-24E-28E-32E	38E	44D-48D-56D-64D	76D
	А	970	1095	1949	2199
	В	102,5	102,5	150,5	150,5
DIMENSIONS	С	122,5	122,5	150,5	150,5
BIWIENGIGING	D	165	165	165	165
	E	342	407	342	407
	F	996,5	996,5	996,5	996,5
POIDS kg (*)		15	20	30	40

<sup>(\*)</sup> Ajout au poids de l'unité.

# KIT D'AUGMENTATION DE LA PRESSION STATIQUE DU REFOULEMENT DE L'AIR

Il s'agit d'un ventilateur spécifique qui permet d'augmenter la pression statique disponible jusqu'à 350 Pa pour l'unité extérieure et jusqu'à 400 Pa pour l'unité intérieure.

**REGISTRE** 

SERVOMOTEUR

Consultez les données relatives au débit de l'air pour les prestations du ventilateur optionnel.

Données électriques des ventilateurs optionnels:

MODÈLES LEC / H (IN	ΓÉRIEURE)	22E	24E	28E	32E	38E	44D	48D	56D	64D	76D
PUISSANCE (*) Kw		0,2	0,4	0,8	1,0	1	0,4	0,8	1,5	1,5	1,7
INTENSITÉ MAXIMALE (*) (A)	230 / III	0,5	1,0	2,0	2,5	2,5	1,0	2,0	3,8	3,8	4,3
MAXIMALE (*)	400/ III	0,3	0,6	1,2	1,4	1,4	0,6	1,2	2,2	2,2	2,5
POIDS Kg (*)		0	0	2	2	0	5	5	9	9	9

MODÈLES KVC / H	(EXTÉRIEURE)	22E	24E	28E	32E	38E	44D	48D	56D	64D	76D
PUISSANCE (*) Kv	V	0,4	0,6	0,8		_	0,8	1,2	1,6		
INTENSITÉ (	230 / III	1,0	1,5	2,0			2,0	3,0	4,0		
MAXIMALE (*)	400/ III	0,6	0,9	1,2			1,2	1,7	2,3		
POIDS Kg (*)		15	15	15			30	30	30	_	

<sup>(\*)</sup> A ajouter aux données de l'unité.



#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES


#### **SOUPAPE DE GAZ CHAUD**


Sa fonction consiste à faciliter le fonctionnement de l'unité à des températures extérieures basses (jusqu'a -10°C); Elle est utilisée dans des unités de type Refroidissement uniquement et Pompe à chaleur pendant le cycle de refroidissement.

Elle régule la capacité du compresseur en injectant du gaz chaud allant de la décharge du compresseur à l'évaporateur.

### ROTATION DE 180° DE L'UNITÉ INTÉRIEURE (Pour les unités à double circuit uniquement)

L'unité est installée de telle manière que la reprise d'air dans l'unité intérieure et l'entrée de l'air de refoulement à l'extérieur sont situées du même côté de l'unité.





#### **CONTROLE AVEC PROGRAMMATION HORAIRE**

Avec ce terminal programmable équipé de fonction horaire, vous pouvez programmer la température souhaitée dans le local 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

#### SONDE D'AMBIANCE À DISTANCE, SONDE DE GAINE

Toutes deux peuvent être utilisées lorsque le terminal-thermostat est installé dans une position dans laquelle il ne détecte pas la température ambiante réelle (par exemple dans les pièces dont le plafond est très élevé ou lorsque le thermostat ne se trouve pas dans le local à climatiser).

SONDE DE GAINE : la sonde est située dans le conduit de retour et détecte la température de l'air du local à climatiser

SONDE D'AMBIANCE À DISTANCE: la sonde est située dans le local à climatiser.

#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

#### **FREECOOLING**

#### 1.- DÉFINITION

Le FREECOOLING est un système visant à faire des économies dans le cycle de froid, ce qui se traduit par la prise d'air de l'extérieur par l'unité pour profiter de son énergie, ce système agissant alors comme une étape de froid. C'est un système d'économie d'énergie, certains pays la législation le recommande et d'autres impose d'installer un système de freecooling avec l'unité.

#### 2.- TYPES DE FREECOOLING

Il existe deux types de freecooling en fonction des paramètres de l'air à l'extérieur qui doivent être mesurés :

#### - Freecooling thermostatique :

Mesure et compare la température de l'air à l'extérieur avec la température de la pièce à climatiser.

#### - Freecooling enthalpique:

Mesure et compare l'enthalpie de l'air à l'extérieur avec l'enthalpie de l'air de reprise de la pièce à climatiser. L'enthalpie mesure la température et l'humidité de l'air.

#### 3.- ÉLÉMENTS DU FREECOOLING

Les éléments principaux sont:

- Contrôle électronique et accessoires: ils ont pour but de mesurer les conditions de l'air à l'extérieur et à l'intérieur au moyen de sondes afin de décider de la mise en marche du freecooling.
- Le servomoteur et le système de transmission: ils contrôlent l'ouverture et la fermeture des registres.
- Registres réglables.
- Caisson de mélange: zone de mélange de l'air extérieur et de l'air de reprise.
- On peut également fournir un ventilateur d'appoint qui applique une pression statique additionnelle sur le conduit d'aspiration et de reprise d'air.

Pour plus de renseignements concernant les éléments et les schémas, consultez les pages 26,27,28,29.

#### 4.- FONCTIONNEMENT

Le système de contrôle compare les données concernant la température/enthalpie entre l'air extérieur et l'air de la pièce au moyen de sondes. Si cette différence est négative et si les éléments de sécurité le permettent (sondes de température de l'air de refoulement), le système de contrôle actionne le servomoteur qui entraîne l'ouverture du registre extérieur et la fermeture du registre de l'air de reprise, permettant ainsi l'entrée d'air frais de l'extérieur dans la pièce.

La régulation du registre est proportionnelle.

Si la demande en air intérieur est faible, le freecooling devrait être suffisant pour climatiser la pièce. Si la demande en air est plus importante, il est possible qu'il soit nécessaire de faire fonctionner à la fois le freecooling et le climatiseur à différents niveaux de refroidissement.


#### 5.- THERMOSTAT

Le thermostat et le boîtier électrique fournis avec le climatiseur varient en fonction du type de freecooling sélectionné.

- Dans le cas du freecooling thermostatique, le thermostat fourni possède les mêmes caractéristiques que celui qui est fourni avec le climatiseur standard, à la différence que le thermostat du freecooling est programmable.
- Dans le cas du freecooling enthalpique, le thermostat est différent de celui fourni avec le climatiseur modèle VFC. Ses caractéristiques principales sont: OFF, COOL, HEAT, AUTOMATIC.

# THERMOSTAT POUR FREECOOLING THERMOSTATIQUE

Le freecooling thermostatique est équipé d'une sonde à l'intérieur du thermostat. Une sonde distante de conduit et une sonde d'ambiance sont disponibles en option.



#### THERMOSTAT POUR FREECOOLING ENTHALPIQUE

Le freecooling enthalpique est équipé d'une sonde de conduit. Une sonde distante d'ambiance et une sonde incorporée à l'intérieur du thermostat sont disponibles en option.


#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES


#### **FREECOOLING**

#### 6.- FOURNITURE ET INSTALLATION

Configuration de la fourniture du freecooling pour climatiseur monobloc:

- Climatiseur monobloc.





UNITÉS

SM: Zone de mélange.SR: Ventilateur d'appoint.UI: Unité intérieure.UE: Unité extérieure.

- - - L'installation mécanique doit être effectuée par un spécialiste.

L'installation des supports du freecooling doit être effectuée par un spécialiste.
 Le boîtier électrique du freecooling est livré à part et doit être installé par un spécialiste.

# 7.- FREECOOLING AVEC VENTILATEUR D'APPOINT

Si une pression statique supplémentaire est nécessaire sur le conduit de reprise d'air, le système freecooling commande la mise en marche d'un ventilateur d'appoint.

Ce ventilateur d'appoint est équipé d'un registre de refoulement.

Le fonctionnement des registres de ce freecooling avec ventilateur d'appoint est le suivant:

Plus le registre d'entrée d'air s'ouvre, plus le registre de dérivation se ferme et le registre de refoulement de l'air s'ouvre afin de permettre l'aspiration de l'air de reprise (voir dessin).

Cela signifie que l'on obtient à la fois un refroidissement naturel de la pièce et un renouvellement de l'air de refoulement ou de reprise et de l'air de la pièce.

La consommation du ventilateur supplémentaire par unité est:

MODÈLES			22E	24E	28E	32E	38E	44D	48D	56D	64D	76D
PUISSANCE	Kw	I	1,3	1,4	1,5	1,8	2	2,6	2,8	3	3,6	4
INTENSITÉ MAXIMALE		230 / III	4,3	4,3	6,2	6,2	6,2	8,8	8,8	12,5	12,5	12,5
	(A)	400/ III	2,5	2,5	3,6	3,6	3,6	5,1	5,1	7,2	7,2	7,2

# 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

# **FREECOOLING**

Les performances du ventilateur supplémentaire par unité est:

			22E				24E
D	ÉBIT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	3500	3900	4300	4700	RPM: N <sup>3</sup> /H 3900 4300 4700 5100
7	POULIE FERMEE	1010	175*	145*	115*	70*	1010 145* 115* 70* 35*
POULIE	1 TOUR	955	135*	105*	70*	35*	955 105* 70* 35* 0*
Pos	2 TOURS	900	110*	85*	33*	0*	900 85* 33* 0*
	3 TOURS	845	75*	50*	5*		845 50* 5*

	28E						32E
D	<b>ÉBIT</b> R	.P.M. <sup>3</sup> /H	4500	4950	5400	5850	R.P.M. 4750 5250 5750 6000
	POULIE FERMEE	1140	175*	130*	85*	30*	1140 160* 80* 35* 0*
N E N	1 TOUR	1070	130*	80*	30*	0*	1070 110* 40* 0*
POSITION POULIE	2 TOURS	995	80*	30*	0*		995 60* 0*
	3 TOURS	920	35*	0*			920 10*

			38E				44D
DÉ	ÉBIT	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	5800	6400	7000	7300	R.P.M. <sup>3</sup> /H 7000 7800 8600 9400
7	POULIE FERMEE	890	210*	183*	145*	125*	1010 330* 320* 300* 280*
길	1 TOUR	840	170*	140*	104*	85*	955 290* 275* 250* 230*
POSITION POULIE	2 TOURS	790	130*	95*	45*	35*	900 250* 235* 210* 180*
	3 TOURS	740	85*	60*	20*	0*	845 200* 195* 150* 130*

			48D				56D
D	ÉBIT	R.P.M.M <sup>3</sup> /H	7800	8600	9400	10200	RPM. <sup>M3</sup> H 9000 9900 10800 11700
	POULIE FERMEE	1010	320*	300*	280*	•	1010 280* 240* 220* 180*
POULIE	1 TOUR	955	275*	250*	230*	185*	955 250* 205* 160* 110*
POU	2 TOURS	900	235*	210*	180*	130*	900 195* 160* 110* 70*
_	3 TOURS	845	195*	150*	130*	85*	845 150* 115* 70* 30*

			64D				76D
Di	ÉBIT	R.P.M. <sup>3</sup> /H	9500	10500	11500	12000	R.P.M. 41600 12800 14000 14600
7	POULIE FERMEE	1010	275*	245*	185*	155*	890 200* 175* 140* 120*
POSITION POULIE	1 TOUR	955	220*	175*	130*	105*	840 160* 135* 100* 90*
POS POI	2 TOURS	900	175*	130*	75*	55*	790 120* 85* 50* 35*
	3 TOURS	845	125*	85*	30*	20*	740 75* 50* 10* 0*

(\*) PRESSION STATIQUE DISPONIBLE Pa.

NOTE: La poulie sort regulé d'usine en position de 2 tour ouvert.

ig(ulletulletullet ) POSITION INCORRECTE À CAUSE DE LA LIMITE DE PUISSANCE DU MOTEUR

# 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

## **FREECOOLING**

# 8.- CHOIX DU CLIMATISEUR ET DU SYSTÈME FREECOOLING

Il existe plusieurs types de systèmes freecooling et plusieurs possibilités d'installations des registres.

Afin de satisfaire les exigences du client, veuillez compléter le formulaire suivant et le remettre au service des commandes:


NOM DE LA SOCIÉ	TÉ D'INSTALLATION	Nom de la personne de contact:
Tf.:	Fax	e-mail
	E: Lennox Refac S.A. ——— Fax ————————————————————————————————	Nom de la personne de contact:
		e commande:
(Si vous souhaitez ι bi-bloc ou multi-blo	natiseur souhaité, monobloc, bi-l un climatiseur monobloc, le freecc c, le freecooling sera déjà insta alement livré séparément).	oloc ou multi-bloc: oling sera livré séparément. Si vous choisissez un climatiseu lé dans l'unité intérieure, sauf modèle 76D avec ventilateu  Multi-bloc
Climatiseurs monob Climatiseurs bi-bloo	olocs: le modèle standard est à se et multi-bloc: le modèle standard S. vertical	d est à soufflage horizontal S. horizontal
Le freecooling therr est fournis avec un	nostatique est fournis avec une se sonde de gaine. (Si les condition run freecooling enthalpique).	e ou enthalpique, et la sonde pour le contrôle du freecooling sonde incluse dans le thermostat. Le freecooling enthlapique ons d'humidité de l'emplacement de l'unité sont importantes
F. termostatique	Sonde à distance d'ambiance Sonde à distance de gaine	Sonde à distance d'ambiance Sonde incorporée dans le
D Dites si vous dé Avec ventilateu	sirez un ventilateur d'appoint ave	
E- Choisissez la co (afin qu'ils s'adapte E.1- Position des re	nfiguration des registres du freed nt aux conduits de l'installation). egistres pour le freecooling SANS	Sans ventilateur d'appoint cooling selon les indications ci-dessous  s ventilateur d'appoint: unité intérieure et du freecooling Prise d'air extérieur
Les dessins repres	Freecooling U. Intérieure	unite interieure et du freecooning
POSITION 1	Air de retour Impulsio	POSITION 2  Air de retour  Freecooling U. Intérieure
E.2- Position des re	Prise d'air extérieur egistres pour le freecooling AVEC	ventilateur d'appoint:
	entent des vues supérieures de l'	
POSITION 1 de retour ☐	Freecooling  Air Zone de d'impulsion mélange  U. Intérieure  Section de retour Prise d'air extérieur	Zone de Air d'impulsion mélange
POSITION 3 Air de retour	Freecooling  Section Zone de mélange U. Intérieure  Minute de retour Mélange U. Intérieure  Air d'impulsion Prise d'air extérieur	POSITION 4  Air d'impulsion Prise d'air extérieur U. Intérieure U. Intérieure U. Impulsio  Section Zone de mélange

—— 25 —

## 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

#### **FREECOOLING**

SCHÉMA DU FREECOOLING ENTHALPIQUE SANS VENTILATEUR D'APPOINT



EC - Contrôle Enthalpie

RE - Sonde Enthalpie Retour

FM - Moteur du ventilateur d'impulsion

LM - Module Logique TF - Transformateur

RS - Sonde Température Retour

OE - Sonde Enthalpie Extérieure


DS - Sonde Température Impulsion

T - Transmission

#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

#### **FREECOOLING**

# SCHÉMA DU FREECOOLING ENTHALPIQUE AVEC VENTILATEUR D'APPOINT



P - Potentiomètre

EC - Contrôle Enthalpie

LM - Module Logique

TF - Transformer

RC - Télécommande

RE - Sonde Enthalpie Retour

RS - Sonde Température Retour

DS - Sonde Température Impulsion

DA - Actionneur Vannes

RFM - Ventilateur de retour

FM - Moteur du ventilateur d'impulsion

OE - Sonde Enthalpie Extérieure

T - Transmission

## 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

#### **FREECOOLING**

SCHÉMA DU FREECOOLING THERMOSTATIQUE SANS VENTILATEUR D'APPOINT

PANNEAU ÉLECTRIQUE PANNEAU ÉLECTRIQUE FREECOOLING UNITÉ EXTÉRIEURE 2x1: Nº de câbles x section (mm²) 4x1,5 + PE - - Les raccordements doivent être réalisés par un spécialiste Thermostat pompe à chaleur 1 étape) 2x1.5 + Isolé (5x1,5 + Isolé pompe à chaleur 1 étape) 3x2,5 + PE ZONE DE UNITÉ **MÉLANGE** INTÉRIEURE 2x1+ Isolé (3x1+ Isolé p DS DS **GAINE D'AIR GAINE D'AIR** ( DE RETOUR **D'IMPULSION** DA × ø K FM  $\hat{\parallel}$ Î - FILTRE À AIR ∔o⊤ **DETAILLE EN COUPE** PRISE D'AIR **ACTIONNEUR** EXTÉRIEUR | **ZONE DE** MÉLANGE SCHÉMA DU FREECOOLING POUR UNITÉ À DOUBLE CIRCUIT

- DS Sonde Température Impulsion
- DA Actionneur Vannes
- FM Moteur du ventilateur d'impulsion
- OT Sonde Température Extérieure
- T Transmission


#### 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

#### **FREECOOLING**

SCHÉMA DU FREECOOLING THERMOSTATIQUE AVEC VENTILATEUR D'APPOINT

PANNEAU ÉLECTRIQUE

PANNEAU ÉLECTRIQUE FREECOOLING



DS - Sonde Température Impulsion

DA - Actionneur Vannes

RFM - Ventilateur de retour

FM - Moteur du ventilateur d'impulsion


OT - Sonde Température Extérieure


T - Transmission

# 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

## **FREECOOLING**

# DIMENSIONS FREECOOLING SANS VENTILATEUR D'APPOINT





Le boîtier électrique du freecooling est fourni séparément à l'intérieur du caisson de mélange. Il doit être installé par un spécialiste.

La position du registre peut être différente de celle de la photo. Consultez les dessins.


:	MODÈLES 22-24-28-32	MODÈLE 38
Α	640	640
В	749	749
С	98	73,5
D	750	750
E	52	76,5
F	222	222
G	750	876
Н	222	222
1	499	500
POIDS Kg (*)	100	100


<sup>(\*)</sup> Ajout au poids de l'unité.

## 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

## **FREECOOLING**

## DIMENSIONS FREECOOLING SANS VENTILATEUR D'APPOINT





Le boîtier électrique du freecooling est fourni séparément à l'intérieur du caisson de mélange. Il doit être installé par un spécialiste.

La position du registre peut être différente de celle de la photo. Consultez les dessins.


	MODÈLES 4-48-56-64	MODÈLE 76
Α	640	640
В	749	749
С	100,5	100,5
D	749	749
Е	50,5	50,5
F	250	312,5
G	1750	1875
Н	250	312,5
1	499	499
POIDS Kg (*)	130	135

<sup>(\*)</sup> Ajout au poids de l'unité.


# 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

## **FREECOOLING**

# DIMENSIONS FREECOOLING AVEC VENTILATEUR D'APPOINT



La position du registre peut être différente de celle de la photo. Consultez les dessins.



Le boîtier électrique du freecooling est fourni séparément à l'intérieur du caisson de mélange. Il doit être installé par un spécialiste.


	MODÈLES 22-24-28-32	MODÈLE 38
Α	640	640
В	749	749
С	98	73,5
D	750	750
E	52	76,5
F	48	48
G	750	750
Н	102	102
1	186	186
J	822	948
K	186	186
L	96,5	96,5
M	500	500
POIDS Kg (*	) 120	125
) Ajout au poid	s de l'unité.	


(\*) Ajout au po

## 1.6.- OPTIONS DISPONIBLES

## **FREECOOLING**

# DIMENSIONS FREECOOLING AVEC VENTILATEUR D'APPOINT





Le boîtier électrique du freecooling est fourni séparément à l'intérieur du caisson de mélange. Il doit être installé par un spécialiste.

La position du registre peut être différente de celle de la photo. Consultez les dessins.

	MODÈLES 44-48-56-64	MODÈLE 76
Α	640	640
В	749	749
С	100,5	100,5
D	749	749
E	50,5	50,5
F	48	48
G	750	750
Н	102	102
I	186	311
J	1878	1878
K	186	311
L	96,5	96,5
M	500	500
POIDS Kg (*	) 195	200
-\ A: 1 :1	1 11 147	

<sup>(\*)</sup> Ajout au poids de l'unité.

#### 2.- INSTALLATION

#### 2.1.- OPERATIONS PRELIMINAIRES

Toutes les opérations d'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE doivent être effectuées par du PERSONNEL QUALIFIE.

L'unité doit être transportée en POSITION VERTICALE sur ses supports métalliques, toute autre position risque d'entraîner de graves dommages à l'unité.

Au moment de la réception de l'unité, vérifiez que celle-ci ne présente pas de traces de coups ou d'autres défauts, selon les instructions figurant sur l'emballage. Si c'était le cas, vous pouvez refuser l'unité en informant de votre décision le Département de Distribution de LENNOX et en expliquant la raison du refus de la machine sur le bon de livraison de la société de transport. Toute réclamation postérieure adressée au département de Distribution de LENNOX motivée par ce type d'anomalie ne pourra être retenue au titre de la garantie. Vous devez prévoir un espace libre suffisamment grand pour le logement de l'unité.

L'unité peut être montée par intempéries, si l'emplacement choisi est NON INONDABLE.



Au moment de l'installation de l'unité, tenez compte de l'emplacement de la Plaque de caractéristiques, en vous assurant qu'elle soit toujours visible car les données qu'elle contient seront nécessaires à sa maintenance.


Les unités ont été conçues pour être installées avec conduits, calculées par du personnel technique qualifié. Utilisez des joints élastiques pour la jonction des conduits aux extrémités de l'unité. Evitez les passages d'air entre aspiration et impulsion, tant pour la section extérieure que pour la section intérieure. Le lieu d'installation doit pouvoir supporter le poids de l'unité en fonctionnement.

#### 2.2.- RÉCEPTION DE L'UNITÉ

Toutes les unités sont équipées de bandes métalliques.

#### Méthode d'élévation de l'unité

Si vous avez besoin d'une grue pendant les opérations de décharge et de mise en place de l'unité, fixez les câbles de suspension comme illustré par la figure.





#### 2.- INSTALLATION

2.3.- OPERATIONS FACULTATIVES PREALABLES A L'INSTALLATION DE L'UNITÉ : CHANGEMENT DE POSITION DES VENTILATEURS INTÉRIEURE POUR LES UNITÉS MODÈLES 22E-24E-28E-32E-38E

#### IMPULSION D'AIR STANDARD

#### IMPULSION D'AIR FACULTATIFS







- 1 Vérifiez que l'unité est bien débranchée électriquement.
- 2 Dévissez et ôtez les panneaux latéraux (1) et (3).
- 3 Détendez les courroies de transmission et démontez-les.
- 4 Démontez la poulie de l'axe des poulies.
- 5 Démontez l'ensemble des ventilateurs de son support (2).
- 6 Mettez les ventilateurs en position de déchargement horizontal en les faisant tourner.
- 7 Fixez les ventilateurs de nouveau dans les supports (2) qui ne doivent pas être bougés.
- 8 Placez la poulie sur l'axe du ventilateur, du côté qui coïncide avec le moteur, montez les courroies et alignez-les.
- 9 Tendez correctement les courroies.
- 10 Fixez de nouveau les panneaux supérieurs et latéraux et vissez-les, (1) et (3).

# 2.3.- OPERATIONS FACULTATIVES PREALABLES A L'INSTALLATION DE L'UNITÉ : CHANGEMENT DE POSITION DES VENTILATEURS INTÉRIEURE POUR LES UNITÉS MODÈLES 44D-48D-56D-64D-76D

#### IMPULSION D'AIR STANDARD






- 1 Vérifiez que l'unité est bien débranchée électriquement.
- 2 Dévissez et ôtez les panneaux latéraux (1) et (3).
- 3 Détendez les courroies de transmission et démontez-les.
- 4 Démontez la poulie de l'axe des poulies.
- 5 Démontez l'ensemble des ventilateurs de son support (2).
- 6 Mettez les ventilateurs en position de déchargement horizontal en les faisant tourner.
- 7 Fixez les ventilateurs de nouveau dans les supports (2) qui ne doivent pas être bougés.
- 8 Placez la poulie sur l'axe du ventilateur, du côté qui coïncide avec le moteur, montez les courroies et alignez-les.
- 9 Tendez correctement les courroies.
- 10 Fixez de nouveau les panneaux supérieurs et latéraux et vissez-les, (1) et (3).

# 2.4.- OPERATIONS FACULTATIVES PREALABLES A L'INSTALLATION DE L'UNITÉ :

#### LA VENTILATION DES CLIMATISEURS LVCK- LVHA- LVHK SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- 1.-Ventilateur centrifuge (simple ou double).
- 2.- Moteur de mise en marche.
- 3.- Poulie fixe du ventilateur.
- 4.- Poulie extensible du moteur du ventilateur
- 5.- Poulie/s de transmission.
- 6.- Base du moteur avec système de déplacement pour la tension des courroies.
- 7.- Vis de tension.



#### RÉGULATION DU DÉBIT DANS LES VENTILATEURS

Le ventilateur pour toutes les unités intérieures et pour les modèles d'unités extérieures KVCK/ KVHK/ KVHA 32E-38E-64D-76D comporte une poulie variable incorporée dans le moteur d'actionnement, où il est possible de faire varier si nécessaire le diamètre lorsque le ventilateur est éteint afin de modifier le débit de l'air de l'unité.

# 1. Partie fixée

- 2. Partie mobile
- 3. Vis de fixation


#### FERMER POULIE:


Pour augmenter le débit du ventilateur, faites tourner la partie mobile dans le sens "B" (dans le sens des aiguilles d'une montre).

#### **OUVRIR POULIE:**

Pour diminuer le débit, tournez dans le sens "A". (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

# POULIES VARIABLES






#### **TENSION DES COURROIES**

Grâce à la vis de tension incorporée dans le bâti du moteur des unités ayant une transmission, nous pouvons aisément tendre les courroies, ainsi qu'en assurer une bonne maintenance.

Lorsque la vis de tension est déplacée, le moteur du ventilateur se déplace vers les côtés afin de tendre la poulie



# 2.5.- SITUATION DE L'UNITÉ

- Le bâti est composé de trois profilés métalliques, résistants au poids de l'unité.
- Si l'unité est suspendue, vous devez isoler l'unité sous ces trois profilés à l'aide de matériel absorbant (amortisseurs d'caoutchouc ou anti-vibratoires). Vous devez tenir compte de la vitesse de rotation des ventilateurs (environ 850 tours par minute).

Pour les modèles à courroies de poulie extensible, consultez les tableaux de prestations.




- Le climatiseur a été conçu pour fonctionner dans des conditions radio-électroniques normales et pour un usage commercial ou résidentiel. Veuillez vous renseigner pour tout autre usage.
- Si la température extérieure à l'emplacement de la pompe de chaleur est basse ou si les cycles de fonctionnement sont trop longs, il peut être nécessaire d'installer un chauffage électrique directement sous les serpentins sur le bac d'égouttement afin d'éviter la formation de glace sur le serpentin pendant le dégivrage.
- Si l'unité extérieure va être installée à l'extérieur, il peut être nécessaire d'isoler le panneau du boîtier électrique afin de le rendre totalement hermétique.

#### 2.6.- ESPACE LIBRE POUR L'INSTALLATION

Espace libre autour de l'unité, pour les opérations de maintenance.

# **ESPACE DE SERVICE**


Nous devons laisser un espace libre d'accès ou de service pour faciliter l'installation de conduits, le raccordement de troppleins, l'installation électrique et le nettoyage des filtres, ainsi que pour accéder aisément à l'unité.



#### 2.7.- ECOULEMENTS

Toutes les sections intérieures de ces unités (et les sections extérieures, pour la pompe à chaleur) sont équipées d'un tube d'écoulement en acier fileté 3/4" soudé au plateau de condensateurs.

Des tuyaux de drainage seront montés pour chaque plateau au moyen d'un siphon ayant une différence de hauteur de 80 mm., afin d'éviter que ceux-ci n'évacuent pas du fait de la dépression créée par les ventilateurs. Le tuyau aura une pente de 2%, pour faciliter le drainage des condensats.



Bouchon pour regard et nettoyage


Inclinez légèrement l'unité (2 %) vers le côté d'écoulement et vérifiez que le plateau de condensateurs est propre et dégagé afin que l'eau puisse s'écouler normalement.

# 2.8.- CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



- AVANT D'EFFECTUER LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES, VEILLEZ A CE QUE LES SECTIONNEURS ÉLECTRIQUES SOIENT OUVERTS.
- POUR EFFECTUER LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU SCHEMA ÉLECTRIQUE FOURNI AVEC L'UNITÉ.

1 Alimentation électrique



ALIMENTATION UNITÉS TRIPHASIQUES 230V  PE L1 L2 L3 X1  3 ~ 230V - 50 Hz + PE	UNIŢÉ	N° DE CÂBLES X SECTION (mm²)	
	MODÈLE	1 Alimentation sans batterie électrique	1 Alimentation avec batterie électrique
	22E	4 x 10	4 x 25
	24E	4 x 10	4 x 25
	28E	4 x 10	4 x 25
	32E	4 x 16	4 x 35
	38E	4 x 16	4 x 35
	44D	4 x 25	4 x 70
	48D	4 x 25	4 x 70
	56D	4 x 35	4 x 70
	64D	4 x 50	4 x 95
	76D	4 x 50	4 x 95

ALIMENTATION UNITÉS TRIPHASIQUES 400V	UNITÉ MODÈLE	N° DE CÂBLES X SECTION (mm²)	
		1 Alimentation sans batterie électrique	1 Alimentation avec batterie électrique
	22E	5 x 4	5 x 10
	24E	5 x 4	5 x 10
PE L1 L2 L3 N X1  3N ~ 400V - 50 Hz + PE	28E	5 x 6	5 x 10
	32E	5 x 6	5 x 16
	38E	5 x 10	5 x 16
	44D	5 x 10	5 x 25
	48D	5 x 10	5 x 25
	56D	5 x 16	5 x 35
	64D	5 x 25	5 x 35
	76D	5 x 25	5 x 50

- -Connectez les câbles d'alimentation aux bornes du panneau électrique via le manchon.
- -Les sections ont été calculées pour une longueur inférieure à 50m et une chute de tension de 10V.

Ne mettez pas l'unité en marche si la chute de tension est supérieure à ce chiffre.

- -Le câblage et les éléments de protection qui doivent figurer sur l'installation doivent être conformes aux normes en vigueur.
- -Le câble de mise à la terre doit être parfaitement connecté et d'une longueur supérieure aux câbles phasiques.

#### LIMITES DE FONCTIONNEMENT DE VOLTAGE

MODÈLES	VOLTAGE	LIMITE
22E/44D	230 V-1Ph-50Hz	198-264 V -1Ph- 50Hz
24E/48D	230 V-3Ph-50Hz	180-242 V -3Ph- 50Hz
28E/56D	400 V-3Ph-50Hz	342-462 V -3Ph- 50Hz
32E/64D	230 V-3Ph-50Hz	198-264 V -3Ph- 50Hz
38E/76D	400 V-3Ph-50Hz	342-462 V -3Ph- 50Hz

# 2.9. - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


#### **COMMANDE DE CONTRÔLE**

CONNECTIONS ÉLECTRIQUES DU THERMOSTAT DIGITAL, POUR UNITÉS STANDARD



#### **IMPORTANT!**

LE CABLE ISOLÉ D'INTERCONNEXION ENTRE LA COMMANDE DE CONTRÔLE ET L'UNITÉ DOIT ÊTRE INDEPENDANT DE TOUT AUTRE TYPE DE CABLAGE ÉLECTRIQUE. CONNECTEZ-LE AU PANNEAU ÉLECTRIQUE SITUE SUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE.




- Pour la fixation et la connexion de la commande de contrôle, consultez le manuel correspondant fourni avec l'unité.
- Tenez compte du fait que le câble de la commande de contrôle est un CABLE ISOLÉ et que ses fils ne sont mis à la terre que du côté du panneau électrique.

Il est impératif que la polarité y soit conforme au schéma électrique fourni avec l'unité.




Etant donné que ce type de commande de contrôle est configuré en usine pour chaque application, chaque commande est associée à un code d'identification situé sur la plaque de contrôle du terminal. Il est impératif que ce code soit présenté lors de toute intervention ou demande de remplacement de la commande de contrôle.




# 2.9. - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

# COMMANDE DE CONTRÔLE CONNECTIONS ÉLECTRIQUES DU THERMOSTAT DIGITAL, VERSION VFC.


MODÈLES: UNITÉS REFROID. UNIQUEMENT 22E-24E-28E-32E-38E




MODÈLES: UNITÉS REFROID. UNIQUEMENT 44D-48D-56D-64D-76D




MODÈLES: UNITÉS POMPE À CHALEUR 22E-24E-28E-32E-38E



MODÈLES: UNITÉS POMPE À CHALEUR 44D-48D-56D-64D-76D



- Pour la fixation et la connexion de la commande de contrôle, consultez le manuel correspondant fourni avec l'unité.




# 2.9. - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

#### **CONNECTIONS ÉLECTRIQUES "REPORT SIGNAUX"**

L'armoire électrique de toute la gamme, vous permet d'obtenir les fonctions suivantes:

- "MARCHE/ARRÊT" à distance.
- Signal d'alarme et de défaut pour les composants: FM, CM.
- Signal de fonctionnement: FM,CM, EH.
- Indication filtre encrassé (option).
- Contrôler le fonctionnement de l'unité par le thermostat ou par les entrées digital d'une GTC (seul. sur version VFC)



C: Commun FM: Ventilateur intérieur

et de défaut

EH1: Résistance électrique 1 EH2: Résistance électrique 2

Quand l'unité est à l'arrêt, le système va indiquer CM, CM1 et CM2 en défaut.

CM: Compresseur CM1: Compresseur 1 CM2: Compresseur 2

\* Retirer les fils si le marche/arrêt à distance est utilisé.

43


et de défaut

# 2.9. - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


# CONNECTIONS ÉLECTRIQUES "REPORT SIGNAUX" MULTI SPLIT SYSTÈME

#### VERSION STANDARD MULTI SPLIT SYSTÈME

#### Connexion du thermostat



## VERSION VFC MULTI SPLIT SYSTÈME



C: Commun

FM: Ventilateur intérieur

CM1: Compresseur 1 CM2: Compresseur 2 EH1: Résistance électrique 1

EH2: Résistance électrique 2

Quand l'unité est à l'arrêt, le système va indiquer CM1 et CM2 en défaut.

<sup>\*</sup> Retirer les fils si le marche/arrêt à distance est utilisé.

#### 3.- MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT

#### 3.1.- VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

- 1 Vérifiez les connexions de tubes d'écoulement, leurs fixations ; vérifiez également que le niveau de l'unité facilite l'écoulement.
- (2) Vérifiez l'état des gaines et des grilles (grilles propres et ouvertes, gaines sans coupures, etc.).
- Vérifiez que l'alimentation électrique est la même que celle indiquée sur la plaque de caractéristiques correspondant au schéma électrique de l'unité et que les sections de câbles sont correctes. Vérifiez la fixation des connexions électriques sur les bornes, ainsi que la mise à la terre.
- Vérifiez les connexions de la commande de contrôle.
  Si les connexions sont incorrectes, l'unité ne fonctionne pas et l'affichage de la commande de contrôle ne s'allume pas.)
- (5) Vérifiez l'état du filtre à air, qui doit se trouver dans l'emplacement prévu à cet effet et en position correcte (la toile métallique doit être positionnée vers l'intérieur).
- 6 Vérifiez avec la main que les ventilateurs tournent librement.

# FIGURE CORRESPONDANT A LA CONFIGURATION STANDARD DES UNITÉS MODÈLES 44D-48D-56D-64D-76D

#### LOCALISATION

Nous pouvons installer l'unité extérieure à l'extérieur. Si elle est montée à l'intérieur, il faut y installer des conduits d'entrée et de sortie d'air. Aussi bien l'unité intérieure que l'extérieure devront être montées sur des bâtis faits auparavant et s'appuyant sur un matériau absorbant ou sur des antivibratoires, afin d'éviter que les vibrations soient transmises à la structure du bâtiment.

# IMPULSION DANS UNITÉS DOBLES Se réalise toujours à travers un conduit commun ou plénum. GAINE D'IMPULSION AIR INTÉRIEUR SECTION INTÉRIEURE MANCHETTE SOUPLE À L'EXTRÉMITÉ GAINE DE RETOUR ACCÈS AUX VENTILATEUR INTÉRIEUR **GAINE** TUBE DE DRAINAGE DE SORTIE AIR EXTÉRIEUR SÌPHON COMMANDE DE CONTRÔLE ACCÈS AUX VENTILATEUR EXTÉRIEUR TUBE DE DRAINAGE GAINE DE PRISE **SECTION** SIPHON D'AIR EXTÉRIEUR **EXTÉRIEURE**

#### 3.- MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT

# 3.2.- PROCEDURE DE MISE EN MARCHE DES UNITÉS.

- Dans les unités de type Pompes à chaleur, le compresseur inclut une résistance monophasée qui réchauffe l'huile dans le carter, qui fonctionne à l'arrêt du compresseur et cesse de fonctionner au démarrage du compresseur. Huit heures avant la mise en marche ou après un arrêt prolongé de l'unité, vous devez mettre l'unité sous tension afin que cette résistance fonctionne. Pour démarrer l'unité, suivez les instructions du manuel de la commande de contrôle livré avec l'unité.

(Vous pouvez utiliser le mode de refroidissement, de chauffage ou le mode automatique). Une fois la temporisation effectuée, l'unité démarre. Lorsque l'unité est en fonctionnement, vérifiez que les ventilateurs tournent librement et dans le bon sens.



#### SOUVENEZ-VOUS QUE LE COMPRESSEUR EST DE TYPE SCROLL :

Les compresseurs de type Scroll n'effectuent de compression que dans le sens de rotation. Les modèles monophasée se mettent toujours en marche dans le sens approprié ; cependant, les modèles triphasés tournent dans une seule direction en fonction de l'ordre des phases d'alimentation. Il est impératif que les connexions de phases des compresseurs triphasés de type Scroll s'effectuent correctement (vérifiez le sens de rotation lorsque la pression d'aspiration diminue et que la pression de décharge augmente au moment de l'activation du compresseur).

Si les connexions sont incorrectes, la rotation est inversée, ce qui entraîne un niveau sonore élevé et une consommation électrique réduite ; si cela se produit, la protection interne est activée, ce qui arrête ce dernier. Pour remédier à cela, déconnectez puis reconnectez l'appareil, ce qui modifie la connexion de deux des phases).

- Vérifiez le niveau d'huile du compresseur s'il est équipé d'un voyant (lors des arrêts du compresseur, le niveau doit être compris entre 1/4 et 3/4 du niveau total du viseur).
- Placez des manomètres de hausse et de baisse et vérifiez que les valeurs des pressions de fonctionnement sont normales. Mesurez la consommation électrique de l'unité et vérifiez qu'elle se rapproche des valeurs indiquées sur la plaque de caractéristiques.

Vérifiez la consommation électrique du compresseur et des ventilateurs et comparez ces chiffres à ceux des spécifications (données physiques).

Si l'unité est de type Pompe à chaleur, modifiez le cycle dans la commande de contrôle en vérifiant que soupape 4 voies effectue correctement le changement. Vérifiez les pressions du nouveau cycle. Souvenez-vous que le manomètre de basse pression est à réarmement automatique et que le manomètre de haute pression est à réarmement électrique.

Vérifiez que les manomètres arrêtent l'unité :

#### AVEC L'UNITÉ EN CYCLE DE REFROIDISSEMENT :

Arrêtez le ventilateur extérieur en le déconnectant ; la pression monte et le manomètre doit arrêter le compresseur à 27,5 kg/cm<sup>2</sup>. Reconnectez le ventilateur, réarmez électriquement le manomètre en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton "RESUME" pour unités standard; pour unités VFC, appuyez sur le bouton "OFF", puis attendez que l'anticycle soit terminé (5 minutes); ensuite, l'unité fonctionne de nouveau.

Arrêtez le ventilateur intérieur en le déconnectant ; la pression diminue et l'unité s'arrête lorsque le manomètre affiche 1 kg/cm². L'unité démarre lorsque la pression remonte et que le manomètre affiche 2 kg/cm². Ensuite, arrêtez l'unité et reconnectez le ventilateur.

Redémarrez l'unité et une fois que celle-ci fonctionne en régime normal, prélevez des données afin de pouvoir renseigner la Fiche Signalétique de Mise en marche.

#### 4.- MAINTENANCE

#### 4.1.- MAINTENANCE PREVENTIVE



LA MAINTENANCE PREVENTIVE EVITE DE COUTEUSES REPARATIONS. PAR CONSEQUENT, IL EST NECESSAIRE DE REVISER PERIODIQUEMENT LES ELEMENTS SUIVANTS :

#### - ETAT GENERAL DE LA CARROSSERIE:

Meuble, peinture, détérioration suite à des coups, oxydations, fixations, état des amortisseurs, des panneaux vissés, s'ils sont installés, etc.

#### - CONNEXIONS ET INTERCONNEXIONS ÉLECTRIQUES:

Etat des tuyaux, appareils trop serrés, mise à la terre, consommation du compresseur et des ventilateurs et vérification du voltage reçu par l'unité.

# - CIRCUIT FRIGORIFIQUE:

Vérifiez que les pressions sont correctes et qu'il n'y a pas de fuite ;

Vérifiez que l'isolation des tubes est correcte, ainsi que les batteries (vérifiez l'absence d'obstructions par des papiers, des plastiques retenus par le flux de l'air, etc.

#### - COMPRESSEUR:

Vérifiez le niveau de l'huile, si vous disposez d'un voyant.

Vérifiez l'état des blocs de fixation

#### - ECOULEMENT:

Vérifiez que l'eau s'écoule correctement et que les bandes de condensation sont propres.

#### - VENTILATEURS:

Vérifiez qu'ils tournent librement, dans le sens correct et sans bruits étranges.


# - CONTROLE:

Vérifiez les points de consigne et assurez-vous que le fonctionnement est normal.

#### - FILTRE A AIR:

Le filtre à air peut se retirer latéralement, en le faisant glisser sur la charnière, ou encore par le dessous (voir figure).

Pour l'extraction intérieure, vous devez démonter un des deux dispositifs de fixation (voir modèle) situés au-dessous de la charnière du filtre et vissés à l'unité.



Le nettoyage du filtre peut être effectué à l'aide d'un aspirateur ou en le lavant à l'eau savonneuse. La périodicité du nettoyage ou du remplacement du filtre à air dépend de la qualité de l'air du local (fumées, vapeurs, particules en suspension, etc.).

Souvenez-vous que le filtre doit être placé en veillant à ce que la toile métallique soit positionnée vers l'intérieur de l'unité.



Souvenez-vous que vous pouvez programmer dans la commande de contrôle un paramètre d'alerte relatif au nettoyage ou au remplacement du filtre à air, en fonction des heures de fonctionnement du ventilateur de la section intérieure.

#### 4.- MAINTENANCE

#### 4.2.- MAINTENANCE CORRECTIVE



#### **IMPORTANT**

# AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'UNITÉ, ASSUREZ-VOUS QUE CETTE DERNIERE EST BIEN HORS TENSION.


S'il s'avère nécessaire de remplacer un composant du circuit frigorifique, suivez les recommandations suivantes:

- Utilisez toujours pièces de rechange originelles.
- Retirez toute la charge de produit réfrigérant de l'unité par le haut et par le bas, via les soupapes situées sur la section extérieure et effectuez un léger vide par mesure de sécurité.

La réglementation impose la récupération des fluides frigorifiques et interdit leur dispersion dans l'atmosphère. S'il est nécessaire d'effectuer des coupures dans les lignes frigorifiques, utilisez le coupe-tube et évitez d'utiliser une scie ou d'autres outils qui risqueraient de produire des copeaux.

Effectuez les soudures sous atmosphère de nitrogène afin d'éviter la formation de croûte. Utilisez des barres en alliage d'argent.

Veillez à diriger la flamme du chalumeau dans le sens opposé au composant à souder et couvrez ce dernier d'un chiffon humide pour limiter la chaleur.



- Renforcez ces mesures si vous devez remplacer des soupapes quatre voies ou des soupapes de rétention qui peuvent contenir des composants internes sensibles à la chaleur (plastique, téflon, etc.).
- Si vous devez remplacer un compresseur, déconnectez-le électriquement, dessoudez les lignes d'aspiration et d'écoulement, puis retirez les vis de fixation et effectuez le remplacement. Vérifiez que le nouveau compresseur contient la charge d'huile appropriée, fixez-le à la base, soudez les lignes et connectez-le électriquement.

Faites le vide par la partie haute et basse au travers des soupapes de l'unité extérieure, jusqu'à atteindre 50 mm. Une fois que ce niveau de vide est atteint, maintenez le fonctionnement de la pompe pendant une heure minimum.

#### N'UTILISEZ PAS LE COMPRESSEUR EN TANT QUE POMPE A VIDE.

Chargez l'unité de produit réfrigérant (haut et bas), conformément aux données qui figurent sur la plaque de caractéristiques de l'unité, et vérifiez l'absence de fuites.



# PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'UTILISATION DU PRODUIT RÉFRIGÉRANT R-407C

Si l'unité utilise le produit réfrigérant R-407C, vous devez prendre toutes les précautions adaptées à l'utilisation de ce gaz :

- La pompe à vide doit inclure une soupape de rétention.
- Vous devez utiliser des manomètres exclusivement recommandés pour le produit réfrigérant R-407C
- Effectuez la charge en phase liquide.
- Utilisez une bascule et AUCUN doseur.
- Utilisez un détecteur de fuites exclusif pour le produit réfrigérant R-407C.
- N'utilisez pas d'huile minérale, utiliser seulement de l'huile synthétique pour la coupe, l'expansion des tubes et faire les raccordements.
- Maintenez les tubes fermés avant de les utiliser et soyez vigilants quant à leur propreté (poussière, copeaux, coulures, etc.).
- En cas de fuite, recueillez tout ce que vous pouvez recueillir, videz l'unité, puis replacez la charge complète avec produit réfrigérant R-407C neuf.
- Les soudures doivent toujours être effectuées en atmosphère de nitrogène.
- Les alésoirs doivent toujours être bien aiguisés.

# 4.- MAINTENANCE

# 4.3.- DIAGNOSTIC DE PANNE

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'unité, vous pouvez visualiser sur l'écran de la commande de contrôle les codes d'erreur ou les alarmes décrits dans le manuel de la commande de contrôle. Toutefois, en cas de fonctionnement anormal de l'unité, vous devez arrêter cette dernière et demander conseil à notre service technique.

ANOMALIE	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES		
L'UNITÉ NE DEMARRE PAS	Problème d'alimentation électrique ou voltage insuffisant.	Activer l'alimentation ou vérifier le voltage.		
	Des protections ont lâché.	Effectuer le réarmement.		
	Les câbles d'alimentation ou les câbles de la commande de contrôle sont défectueux.	Effectuer une vérification et une correction.		
	Manomètre défectueux.	Vérifier la pression de coupure ou remplacer le manomètre en cas de besoin.		
L'AINITÉ CARRETE EN	Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas.	Vérifier si la tension parvient à l'unité, vérifier le moteur et la turbine ou remplacer ces éléments.		
L'UNITÉ S'ARRETE EN RAISON DE LA PRESSION ELEVEE DURANT LE CYCLE DE REFROIDISSEMENT	Le ventilateur extérieur tourne dans le sens opposé.	Modifier les phases d'alimentation électrique.		
	La batterie extérieure est sale ou obstrue le passage de l'air.	Effectuer une révision et un nettoyage.		
	Excès de charge de produit réfrigérant	Retirer la charge puis charger de nouveau en respectant les indications de la plaque de caractéristiques		
L'UNITÉ S'ARRETE EN RAISON DE LA PRESSION ELEVEE DURANT LE CYCLE DE CHAUFFAGE	Mêmes causes et solutions que pour le cycle de refroidissement, mais pour la batterie et le ventilateur intérieur.			
L'UNITÉ S'ARRETE EN RAISON D'UNE PRESSION TROP BASSE	Manomètre défectueux.	Vérifier la pression de coupure à l'aide d'un manomètre et effectuer un remplacement en cas de besoin.		
	Le ventilateur intérieur ne fonctionne pas.	Vérifier si la tension parvient à l'unité et vérifier le moteur et la turbine ; procéder à un remplacement en cas de besoin.		
	Le ventilateur intérieur tourne dans le sens opposé.	Modifier les phases d'alimentation électrique.		
	Produit réfrigérant manquant. Fuite.	Réparer la fuite, vider l'unité, puis charger.		
	Filtre à air sale.	Effectuer une vérification et un nettoyage.		
	Circuit frigorifique obstrué. Filtre déshydratant sale.	Vérifier et corriger, ou changer le filtre déshydratant.		
L'UNITÉ DEMARRE ET S'ARRETE SELON DES CYCLES COURTS	Compresseur surchargé.	Vérifier la pression d'aspiration et de décharge, puis corriger.		
	Compresseur coupé par Klixon.	Vérifier la tension d'entrée et de chute.		
	Produit réfrigérant manquant.	Corriger la fuite et réparer.		
BRUIT IMPORTANT ET ANORMAL DANS LE COMPRESSEUR (SCROLL)	Phases d'alimentation électrique inversées (compresseur triphasique)	Vérifier et modifier les phases.		
FUITES D'EAU	Drainages bouchés.	Effectuer une vérification et un nettoyage.		
	Connexion tubes de drainage relâchée.	Vérifier la connexion.		
	Plateau sale avec débordement.	Effectuer une vérification et un nettoyage.		

REMARQUES	

—— 50 —

**ALLEMAGNE: LENNOX DEUTSCHLAND GmbH** 

tél.:+49 6942 0979 0

fax:+49 69 42 09 79 40

e-mail:info.de@lennoxdeutschland.com

LENNOX BENELUX N.V./S.A. BELGIQUE,

**LUXEMBOURG:** tél.:+3236333045 fax:+3236330089

e-mail:info.be@lennoxbenelux.com

LENNOX REFACS.A. **ESPAGNE:** 

> tél.:+34915401810 fax:+34915428404

e-mail: marketing@lennox-refac.com

FRANCE: **LENNOX FRANCE** 

> tél.:+33164762323 fax:+33164763575

e-mail: marketing.france@lennoxfrance.com

LENNOX BENELUX B.V. PAYS BAS:

> tél.:+31332471800 fax:+31332459220 e-mail:info@lennoxbenelux.com

**POLOGNE:** LENNOX POLSKA Sp. z o.o.

> tél.:+48228322661 fax:+48228322662 e-mail:info@lennoxpolska.pl

**PORTUGAL:** LENNOX PORTUGAL LDA.

> tél.:+351229983370 fax:+351229983379 e-mail:info@lennoxportugal.com

JANKA LENNOX a.s. **REPUBLIQUE TCHEQUE:** 

> tél.:+420251088111 fax:+420257910393 e-mail:janka@janka.cz

**LENNOX INDUSTRIES Ltd ROYAUME UNI.** 

> **IRLANDE:** tél.:+44 1604 669100 fax:+44 1604 669150

> > e-mail:ukmarketing@lennoxind.com

**LENNOX DISTRIBUTION MOSCOW RUSSIE:** 

> tél.:+70959332955 fax:+70959265650 e-mail:lennox.dist.moscow@co.ru

SLOVAQUIE: LENNOX SLOVENSKO s.r.o.

> tél.:+4217 44871927 fax:+4217 44886472 email:lennox.slovensko@lennox.sk

**LENNOX DISTRIBUTION KIEV UKRAINE:** 

> tél.:+380444618775 fax:+380444618775 e-mail:lennoxua@i.kiev.ua

LENNOX DISTRIBUTION **AUTRES PAYS EUROPEENS.** 

> AFRIOUE. tél.:+33472232014 **MOYEN-ORIENT:** fax:+33472232028

e-mail:marketing@lennoxdist.com









www.lennoxeurope.com